

ki.mood

KI0174

Mochila de desporto com antirroubo e bolsa de cintura amovível

100% poliamida. Mochila de desporto com cabo anti-roubo e mosquetão com cadeado de combinação numérica. Bolsa de cintura integrada e destacável. Fecho superior com zip. Para mais segurança, fecho superior que enrola e fita de segurança que prende a um mosquetão. Bolso frontal grande facilmente personalizável, porta-calçado com aberturas laterais para melhor arejamento. Porta-computador interior acolchoado. Bolso porta-objectos com fecho na parte superior. Pega lateral acolchoada e pega superior com velcro. Uma bolsa de cintura para colocar os seus objectos de valor encontra-se fixada por mola de pressão no interior do painel traseiro e pode ser utilizada sem a mochila, graças ao cinto regulável com fivela.

Tamanhos

One Size

Capacidade

0 l



Todos os direitos reservados ©

Informação adicional

Logística

 1

 15

Cores



Black