

ki.mood

KI0310

## BOLSA DE CINTURA PARA DESPORTO



- Compartimento interior com fecho para uma arrumação organizada.
- Múltiplos bolsos práticos, incluindo um secreto, para organizar todos os objetos essenciais.
- Costas acolchoadas com rede para uma melhor respirabilidade.

Bolsa de cintura para desporto ou para actividades ao ar livre, compartimento principal com fecho, 2 bolsos laterais em que 1 tem fecho, forrada na parte traseira com malha respirável e bolso "secreto" com fecho.

### Tamanhos

One Size

### Capacidade

12 l



Todos os direitos reservados ©

### Informação adicional

#### Logística

 1  
 60

#### Cores



Black